



CACH

FONTÆNE PUMPE Brugsmanual og installation



Introduktion

Tak for at du har valgt denne pumpe.

Dette produkt er omhyggeligt pakket, inspiceret og testet for at sikre sikker drift og levering. Følgende vejledning og sikkerhedsretningslinjer gør det muligt for dig at bruge produktet til problemfri drift. Læs venligst hele vejledningen inden brug af produktet.

Udpakning

Vær opmærksom på om produktet har nogle skader, og kontakt i så fald forhandleren.

Konventionel brug

Du kan fortrænge rent og snavset dam- og akvarievand med temperaturer på $+4^{\circ}\text{C}$ - 35°C . Pumpen kan anvendes til følgende formål:

- Havedam
- Vandfontæne
- Vandfald
- Cirkulation i et akvarie

Sikkerhed

1. Læs alle instruktioner og sikkerhedsretningslinjer grundigt. Manglende overholdelse af retningslinjer kan medføre alvorlige ulykker og / eller skade på produktet.
2. Brug ikke den medfølgende vandfontæne-pumpe til at pumpe brandbare væsker.
3. Sørg for at vandrøret er korrekt forbundet med pumpen og at røret ikke klemt eller bøjet, da dette vil stoppe vandgennemførelsen.
4. Under drift skal pumpen være under vand. Løft ikke pumpen op af vandet, når den er tændt, og flyt ikke på den imens den er tændt.
5. Fjern pumpen fra fx vandfontænen og husk at frakoble den fra stik-kontakten før service, rengøring eller flytning.
6. Brug kun pumpen på et kredsløb med jordkontakt. Denne type stikkontakt skal være installeret i henhold til de respektive nationale direktiver for dit land.
7. Sørg for, at PE-lederen strækker sig helt til pumpen.
8. Brug aldrig installationer, adaptere, forlængerledninger eller tilslutningsledninger eller forbindelsesledninger uden jordkontakt.
9. Sørg for, at pumpen forsynes via en jordstrømsenhed med en målt reststrøm på ikke mere end 30 mA
10. Elektriske installationer på havedamme skal svare til de internationale og lokale nationale installationsdirektiver.
11. Betjen kun pumpen, hvis der ikke er nogen i vandet
12. Bær ikke eller træk pumpen i ledningen.
13. Hold strømstikket og alle elektriske forbindelser tørre
14. Pumpen bør ikke betjenes, hvis kablet eller huset er defekt.
15. Hvis pumpens netledning er beskadiget, skal pumpen udskiftes.
16. Den termiske overbelastningsbeskytter slukker pumpen i overophedningssituation og starter automatisk pumpen igen, når den er kølet af

Placering

Installer pumpen vandret på et fast underlag mindst 20 cm under vandet overflade. Overhold den maksimalt tilladte nedsænkingsdybde. Anbring ikke pumpen direkte i dambundens mudder / snavs; placer pumpen på en hævet overflade.

Læg netledningen i et beskyttet område for at mindske risikoen for skader. Tilslut pumpen til det elektriske kredsløb

Brugsanvisning

1. Pak produktet ud. Læs denne brugsanvisning inden du fortsætter.
2. Gør dig bekendt med pumpen. Pumpehastigheden kan styres ved hjælp af kontakten placeret på forsiden af pumpen. Hastigheden er angivet med et plus (+) og et minus (-) tegn. For at øge hastigheden, flyt da kontakten mod plus og mod minus for at sænke hastigheden.
3. Placer produktet på en plan overflade, fjern plastikposen fra emballagen.
4. Fastgør pumpen til vandforsyningsrøret, som er præinstalleret i vandfontænen, og stil pumpen ind i vandfontænen.
5. Sørg for, at strømledningen til pumpen er ude af vandfontænen, og fyld derefter vandfontænen med ferskvand. Fyld op til ca. 2 cm. fra kanten og sørg for at der ikke er nogle større urenheder i vandet, der kan påvirke pumpens virke.
6. Tilslut nu pumpens strømledning til en almindelig 230V stikkontakt.

OBS: Ved brug første gang, kan der være luft indeni pumpen og det kan tage et par minutter inden pumpen virker optimalt.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Hvis pumpen efterhånden taber pumpekraft eller holder op med at virke, skal du kontrollere opbygningen af bundfald eller andre urenheder i vandet.
2. Rengør vandpumpen og fjern evt. blade og lignende, der kan have blokeret for vandet.
3. For optimalt brug, skift da regelmæssigt vand og hold vandet rent. Brug evt. destilleret vand for at forhindre mineralopbygning.
4. Sørg for at pumpe og vandfontæne ikke placeres ude i frostgrader.

Vinteropbevaring

1. Fjern pumpen fra vandet
2. Rengør vandpumpen og fjern evt. blade og lignende
3. Tjek pumpen for synlige skader
4. Opbevar pumpen i et frostfrit rum og gerne beskyttet med emballage.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Pumpen starter ikke	Den får ikke strøm	Tjek din strømforbindelse
Pumpen driver ikke vand	Filteret er blokeret. Rotoren er tilstoppet	Rengør filter og pumpe
Utilstrækkelig vandkraft	Filterhuset er stoppet til og skaber tab af kraft	Rengør filter. Reducer slangelængder. Brug ikke unødvendige forlængere
Pumpen slukker efter kort tid	Vand er beskidt eller vandtemperatur er for høj	Rengør pumpe. Undgå at vandet overstiger 35°C